iSound dreamGEAR

WARRANTY CARD

All dreamGEAR/i.Sound products come with a limited warranty and have been subjected to a thorough series of tests to ensure the highest level of dependability and compatibility. It is unlikely that you will experience any problem, but if a defect should become apparent during the use of this product, dreamGEAR warrants to the original consumer purchaser that this product will be free from defects in material and workmanship for a period of 120 days from the date of your original purchase. If a defect covered by this warranty occurs, dreamGEAR, at its option, will repair or replace the product purchased at no charge. If a replacement is necessary and your product is no longer available, a comparable product may be substituted at the sole discretion of dreamGEAR.

This warranty does not cover normal wear and tear, abusive use or misuse, modification, tampering or by any other cause not related to either materials or workmanship. This warranty does not apply to products used for any industrial, professional or commercial purposes.

For service on any defective product under the 120-day warranty policy, please contact Consumer Support to obtain a Return Authorization Number.

NOTE: *dreamGEAR will not process any defective claims without a Return Authorization Number.*

Consumer Support Hotline:
877-999-DREAM (3732) (U.S. and Canada only) or
310-222-1045 (International)

Consumer Support Email: support@dreamgear.net

Websites:
www.dreamgear.net
www.isound.net

www.isound.net

ice

Crystal Clear Compact Speakers

DGUN-2527

User's Guide

PACKAGE CONTENTS:

- ICE SPEAKERS
- 110/240 USB AC Adapter
- Carrying Case
- User's Guide/Warranty Card
- Registration Card

HOW TO CONNECT YOUR ICE SPEAKERS AND USE ON A COMPUTER/LAPTOP:

1. The ICE SPEAKERS can be powered by any computer/laptop powered USB input. To connect the ICE SPEAKERS to your computer/laptop, locate the USB plug and connect it to your computer's/laptop's USB input.
2. To listen to music directly from your computer/laptop, connect the 3.5mm audio jack to your computer's/laptop's audio input. The volume of the ICE SPEAKERS is controlled using your computer's/laptop's volume controls.
3. To listen to music directly from an iPod®, iPhone®, iPad™ or other portable audio device, connect the 3.5mm audio jack to your favorite audio player. The volume of the ICE SPEAKERS is controlled using your portable audio player's volume controls.

HOW TO CONNECT YOUR ICE SPEAKERS AND USE WITH THE USB AC ADAPTER:

1. The ICE SPEAKERS can also be powered using the included USB AC adapter. Connect the USB AC adapter to any standard wall outlet, then connect the USB plug from the ICE SPEAKERS to the AC adapter.
2. To listen to music directly from an iPod®, iPhone®, iPad™ or other portable audio device, connect the 3.5mm audio jack to your favorite audio player. The volume of the ICE SPEAKERS is controlled using your portable audio player's volume controls.

NOTE: *The included AC adapter is universal and can be used for charging any device that uses 5 Volt and up to 1A current. Charging times may vary with each device. Please refer to your device's User's Guide for charging instructions.*

AC ADAPTER SPECS:
Input: 100-240 Volts 50/60Hz
Output: DC 5V 1A

CONTENIDO DEL EMBALAJE:

- ICE SPEAKERS
- Adaptador de CA110/240 USB
- Bolsa de transportación
- Guía de usuario/Tarjeta de garantía
- Tarjeta de registro

CÓMO CONECTAR SUS ICE SPEAKERS Y USARLOS CON UNA COMPUTADORA DE MESA O PERSONAL:

1. Los ICE SPEAKERS pueden alimentarse desde cualquier entrada USB alimentada de una computadora de mesa o personal. Para conectar los ICE SPEAKERS a su computadora de mesa o personal, ubique el enchufe USB y conéctelo a una entrada USB de su computadora.
2. Para escuchar música directamente desde su computadora, conecte el conector de audio de 3.5 mm a la entrada de audio de la computadora. El volumen de los ICE SPEAKERS se controla mediante los controles de volumen de la computadora.
3. Para escuchar música directamente de un iPod®, iPhone®, iPad™ u otro dispositivo portátil de audio, conecte el conector de audio de 3.5 mm a su reproductor de audio favorito. El volumen de los ICE SPEAKERS se controla mediante los controles de volumen de su reproductor de audio portátil.

CÓMO CONECTAR SUS ICE SPEAKERS Y USARLOS CON EL ADAPTADOR DE CA USB:

1. Los ICE SPEAKERS pueden alimentarse también desde el Adaptador de CA USB incluido. Conecte el Adaptador de CA USB a cualquier tomacorriente de pared estándar y a continuación conecte el enchufe USB de los ICE SPEAKERS en el Adaptador de CA.
2. Para escuchar música directamente de un iPod®, iPhone®, iPad™ u otro dispositivo portátil de audio, conecte el conector de audio de 3.5 mm a su reproductor de audio favorito. El volumen de los ICE SPEAKERS se controla mediante los controles de volumen de su reproductor de audio portátil.

NOTA: *El Adaptador de CA es universal y puede usarse para cargar cualquier dispositivo que utilice 5 V y hasta 1 A de corriente. Los tiempos de carga pueden variar en cada dispositivo. Consulte la Guía de Usuario de su dispositivo para ver las instrucciones de carga.*

ESPECIFICACIONES DEL ADAPTADOR DE CA:
Entrada: 100-240 Volts 50/60Hz
Salida: DC 5V 1A

CONTENU DE L'EMBALLAGE:

- ICE SPEAKERS
- Adaptateur CA USB 110/240
- Étui Portatif
- Guide de l'Utilisateur/Carte de Garantie
- Carte d'Enregistrement

COMMENT BRANCHER VOS ICE SPEAKERS ET LES UTILISER AVEC UN ORDINATEUR/PORTABLE:

1. Les ICE SPEAKERS peuvent s'alimenter de n'importe quelle entrée d'alimentation USB d'un ordinateur/portable. Pour brancher les ICE SPEAKERS à votre ordinateur/portable, trouvez la fiche USB et branchez-la à l'entrée USB de votre ordinateur/portable.
2. Pour écouter de la musique directement de votre ordinateur/portable, branchez la prise audio 3.5mm à l'entrée audio de votre ordinateur/portable. Le volume des ICE SPEAKERS est contrôlé en utilisant les contrôles de volume de votre ordinateur/portable.
3. Pour écouter de la musique directement de votre iPod®, iPhone®, iPad™ ou autre dispositif audio portatif, branchez la prise audio 3.5mm à votre lecteur audio préféré. Le volume des ICE SPEAKERS est contrôlé en utilisant les contrôles de volume de votre lecteur audio portatif.

COMMENT BRANCHER VOS ICE SPEAKERS ET LES UTILISER AVEC UN ADAPTATEUR CA USB:

1. Les ICE SPEAKERS peuvent s'alimenter de n'importe quelle entrée d'alimentation USB d'un ordinateur/portable. Pour brancher les ICE SPEAKERS à votre ordinateur/portable, trouvez la fiche USB et branchez-la à l'entrée USB de votre ordinateur/portable.
2. Pour écouter de la musique directement de votre ordinateur/portable, branchez la prise audio 3.5mm à l'entrée audio de votre ordinateur/portable. Le volume des ICE SPEAKERS est contrôlé en utilisant les contrôles de volume de votre ordinateur/portable.
3. Pour écouter de la musique directement de votre iPod®, iPhone®, iPad™ ou autre dispositif audio portatif, branchez la prise audio 3.5mm à votre lecteur audio préféré. Le volume des ICE SPEAKERS est contrôlé en utilisant les contrôles de volume de votre lecteur audio portatif.

REMARQUE: *L'adaptateur CA inclut est universel et peut être utilisé pour charger tout dispositif qui utilise 5 Volt et un courant jusqu'à 1A. Le temps de chargement peut varier selon le dispositif. Référez-vous au guide de l'utilisateur de votre dispositif pour les directives de chargement.*

SPÉCIFICATIONS DE L'ADAPTATEUR CA:
Entrée: *100-240 V 50/60Hz*
Sortie: *CD 5V 1A*